

このたびは、O.S. F3Aモーターリダクション一式をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は曲技飛行競技(F3A)向けに専用に設計されたベルトリダクションモーターです。

安全上の注意


ご使用の前に「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

警告・注意

- * この安全上の注意事項は、本機を使用されるご本人や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。常に安全を心がけモーターの出力を軽視しないこと。モーターを安全に使用するのはあなたの責任です。いつも注意深く分別ある行動をして楽しく安全に使用してください。
- * 回転しているプロペラには絶対に触れないでください。ケガをする恐れがあります。
- * 運転中、運転直後のモーター本体やコントローラー(ESC)は非常に高温になっている場合があり、直接触るとやけどの恐れがあります。
- * バッテリーは火気厳禁です。火災の恐れがあります。
- * 本製品は模型飛行機用ブラシレスモーターです。他の用途に使用しないでください。またモーターには許容範囲以上の電圧をかけないでください。
- * スピードコントローラー(ESC)に取り付ける際は、コントローラーの説明書に従って正しく接続してください。ESCを使用せずに、モーターとバッテリーを直接接続しないでください。
- * どんなプロペラでも取り扱う上で特別な注意が必要です。プロペラメーカーの説明書に従ってください。
- * モーターは模型に搭載してから始動してください。搭載前に始動するとケガの恐れがあります。
- * 模型にモーターを取り付けるときは、模型の説明書の指示に従って、確実に取り付けてください。モーターがはずれてケガをする恐れがあります。
- * プロペラはモーターに合った正しい大きさ(直径)とピッチのものを使用してください。破損しケガをする恐れがあります。
- * プロペラシャフト(出力軸)の最高回転数は6,000r.p.m.以下にて使用してください。これ以上の回転数で使用するとリダクションユニットの不具合が発生したり、破損する恐れがあります。
- * プロペラはヒビやキズが有ったり、少しでも異常があれば、絶対に使用しないでください。また改造をしないでください。飛散してケガをする恐れがあります。
- * プロペラの取り付けは付属のプロペラアダプターをモーターメインシャフトに確実に取り付けた後、プロペラワッシャとプロペラナットを六角スパンナで確実に取り付けてください。飛行後は毎回ゆるみ等がないか点検し、必要に応じて増し締めをしてください。プロペラが飛び出してケガをする恐れがあります。
- * モーターは防水ではありません。湿気の多い所や水のかかるところでは絶対に使用しないでください。また濡れた手で操作すると感電する恐れがあります。
- * コントローラなどのモーターセッティングをする場合はプロペラやプロペラアダプター等の回転する部品は必ずはずしてください。またモーターの回転部分に接触する可能性のある部品等もはずしてください。
- * モーターから出ているリード線を切断したり短くしたりしないでください。故障する恐れがあります。
- * 模型を製作したり操縦したりする場合、充分な技術面の理解度、注意深い操縦など、特に安全面での配慮を要します。不完全またはばざんな組立て、不注意な操縦は器物、人体への重大な損傷という結果をまねく場合があります。モーター、コントローラー、バッテリー等のセッティングが不適切だと機械的、電気的の不具合をまねく恐れがあります。


RU-01

F3Aリダクションユニット
F3A Motor Reduction Gear Unit



OMA-4043-1160

F3AO.S.ブラシレスモーター
F3A Brushless Inrunner Motor




This product is especially developed for FAI F3A aerobatic competition.

It is of vital importance, before attempting to operate your motor, to read the general 'SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS' mentioned below and to strictly adhere to the advice contained therein.

SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS

- * Remember that your motor is not a "toy", but a highly efficient machine whose power is capable of harming you, or others, if it is misused or abused. As owner, you alone are responsible for the safe operation of your motor, so act with discretion and care at all times.
- * Never touch, or allow any object to come into contact with the rotating propeller.
- * Motor and speed controller (ESC) generate considerable heat. Do not touch any part of the motor nor speed controller, or results in a serious burn.
- * Batteries are flammable. Keep fire away from them.
- * This motor was designed for model aircraft. Do not attempt to use it for any other purpose. Never apply voltage more than acceptable range for power supply.
- * When connecting the motor to the speed controller (ESC), be sure to follow the instruction manual supplied with the speed controller. Never connect the motor directly to the batteries.
- * Any propeller requires utmost attention to handle. Be sure to follow the instruction manual supplied with a propeller.
- * Operate the motor only after installing it on the model, or there is a possibility of injury.
- * When installing the motor on the model, install it securely following the instruction manual supplied with the model.
- * Use only a suitable size, diameter and pitch, propeller to the motor., or there is a possibility of injury by flying off propeller.
- * Maximum RPM of the propeller shaft (output shaft) must be 6,000 r.p.m. or lower, otherwise the reduction gear unit will be damaged or broken.
- * Discard any propeller which has become split, cracked, nicked or otherwise rendered unsafe. Never attempt to repair such a propeller: destroy it. Do not modify a propeller in any way.
- * Firstly, install the propeller adapter assembly supplied securely on the motor main shaft, then install a propeller on it. Firmly tighten the propeller washer and propeller nut using a correct size wrench. Always check the tightness of propeller nut and retighten it, if necessary, before starting the motor.
- * The motor is not waterproof. Never operate it under the high humid or water contacting circumstances. Never operate the motor with wet hand, or you will get a shock.
- * Remove all the rotating parts such as the propeller and propeller adapter assembly and possible interfering parts with motor rotating part before carrying motor settings via speed controller (ESC).
- * Never cut the lead wires from the motor, or it may cause motor failure.
- * Sufficient technical understanding, careful operation and especially discretion to safety are required to build and operate models. Incomplete or sloppy building of a model, careless operation may cause serious injury to human body or damage to property. Improper settings of the motor, speed controller (ESC), batteries, etc. may cause mechanical and electrical failure.

■ 付属品 (Standard accessories)



1. 搭載

フロントマウントをF1(最前胴枠)にM3又はM4のねじ(付属していません)4本で取付けてください。標準のフロントマウントAで機体に取り付けられない場合は、フロントマウントB(標準付属)に取換えて取付けてください。次にリアマウント(標準付属)に4本のシリコンチューブを取付けて、モーター部分に差し入れ、機体側のマウントにM3のねじ(付属していません)2本で取付けてください。リアマウントを使用しないと振動が大きくなるだけでなく、機体の破損にもつながりますので、必ずリアマウントを使用してください。

2. 配線

本製品のESCに接続するリード線にはコネクターが取付けてありません。ESC側のコネクターに合った良質なコネクター(付属していません)を用意し、半田付してください。(本製品のリード線には耐熱性の高い絶縁被膜がなされており、半田付程度の熱では解けず電気的な接続が出来ません。リード線を短くする場合は、半田付部分の絶縁被膜をナイフやサンダーペーパーで削り取った後、半田付を行ってください。半田付の後は、コネクター同士が接触しないように、必ず熱収縮チューブ等で絶縁処理を施してください。コネクター同士が接触すると、アンプや電池が焼損し、やけどや怪我の原因となります。)

3. 調整

本製品の減速(リダクション)にはベルトが使われておりますが、ベルトのテンションが強いと電気消費量が多くなったり、音が大きくなったり、ベルトの破損や摩耗を早めたりする事があります。またベルトのテンションが弱いとスロットルワークによってはベルトの歯飛び(ブリーの山をベルトの歯が乗り越えて脱調する現象)が起きますので適切なテンション調整が必要です。

(1) テンションの確認

1. 図1の矢印の部分を約1kgfの力で押して、たわみ量が2.5~3.0mmであることを確認してください。
2. このたわみ量はあくまで参考ですので、音や電気消費量、歯飛び等の兼ね合いで、好みのたわみ量を決めてください。
3. テンションの確認は、初飛行の前と、初飛行の後、その後は約10フライト毎に確認してください。

(2) テンションの調整

1. 図2の3か所の固定ねじを緩めてください。
2. ミドルハウジングのレバーを使い、適切なたわみ量になる様にテンションを調整してください。黄色の点が調整範囲の目安です。
3. 3か所の固定ねじを締めつけてください。

4) Propeller

- Suggested propellers
Falcon 21 x 14UL, 21.5 x 13
Meijzlik 21 x 14EL
XOAR 21 x 13

We made test flights with the above propellers (P15 and F15 FAI pattern flights), however no warranty is given as to the quality and performance of the propellers.

(3) 送信機(又はESC)の調整

送信機(又はESC)にスロットルディレイ機能(スロットルサーボの動作速度を遅くする機能)がある場合は、この機能を使うことによりベルトの歯飛びを防ぐことが出来ます。遅い設定の方がベルトの歯飛びを防げますので、フィーリングの許す限り遅い設定にしてください。

参考例

ESC: 当社製 OCA-1100HV	送信機: Futaba製 18MZ, 14SG
アクセラレーション: Lowest	メニュー名: モーター
スタートパワー: Low	スピード1 / スピード2: -10
アドバンスタイミング: 0°	
ブレーキ: 15~25%	
* 設定にはプログラマーOCP-1 (code no. 52610001) が必要です。	

(4) プロペラ

推奨プロペラ Falcon 21x14 UL, 21.5x13 / Meijzlik 21x14 EL / XOAR 21x13
上記プロペラでライトテスト(P15, F15パターン)を行っておりますが、これらのプロペラの品質を保証する物ではありません。

1. Mounting

Fit the Front Mounting Plate-A to F1 with 4 M3 or M4 screws (not included). In case the Front Mounting Plate-A doesn't fit to F1, replace it to the Front Mounting Plate-B. Fit the silicon tubes to the Rear Mounting Plate. Put the Rear Mounting Plate around the motor. Fix the Rear Mounting Plate to the fuselage mount with 2 pieces of screws (not included). You must use the Rear Mounting Plate to fix the motor. Otherwise, the fuselage gets damaged by motor vibration.

2. Electric wiring

The motor's lead wires lack connectors. Solder high-quality connectors (not included) designed to fit to the connectors of ESC. Remove the insulation with a knife or a piece of sandpaper. Insulate the soldered parts with shrink tubes. Be careful not to touch the adjacent wires. Contact may cause your ESC or battery to burn out or you get burned.

3. Adjusting the belt tension

Warning: An excessively tight belt tension may increase the consumption of electricity, generate driving noise, and shorten its life. A loose belt tension may cause rough acceleration when jumping pulley teeth.

(1) Checking the belt tension

- i) Depress the point as shown by the arrow in Fig.1, applying 2.2 pound-force (1 kgf) pressure. The belt should give 0.10 – 0.12 in. (2.5 ~ 3.0 mm).
- ii) 0.10 – 0.12 in. (2.5 ~ 3.0 mm) deflection is just one of possible tension setting. Decide your favorite tension by reviewing the power consumption, noise level, and rotating the Middle Housing lever clockwise or counterclockwise.
- iii) Check the belt tension before and after the initial flight, and after every 10th flight.

(2) How to adjust the belt tension

- i) Loosen the three fixed screws shown in Fig.2.
- ii) Adjust the belt tension correctly by moving the Middle Housing lever. The lever's reference position is between the Middle Housing's yellow dots.
- iii) Fasten the three fixed screws.

(3) Adjusting your transmitter or ESC


If your transmitter or ESC has a Throttle Delay Function, you can prevent the belt from jumping teeth by choosing a slower setting.

Reference example

Transmitter: Futaba 18MZ, 14SG
Menu: Motor
Speed 1 / Speed 2: -10
IN OUT
SPEED 1 17 15
SPEED 2 17 10

■ OMR-4043-172 分解図&部品表 EXPLODED VIEW & PARTS LIST

*ねじの種類 Type of Screw
BC…ボタンキャップスクリュー Hexagon Button Cap Screw
C…キャップスクリュー Cap Screw




No.	品名コード Code No.	品 名	Description
※ 1	51020150	RU-01(F3Aリダクションユニット)	RU-01 Motor Reduction Unit
※ 2	74004080	プロペラナット	Propeller Nut
※ 3	74004081	プロペラワッシャ	Propeller Washer
※ 4	74004082	ドライブワッシャ	Drive Washer
※ 5	74004083	ドライブコレット	Drive Collet
※ 6		フロントマウント取付ねじ(4本)	Front Mount Retaining Screw (4pcs.)
※ 7	74004085	フロントマウントA	Front Mounting Plate-A
※ 8	74004087	フロントハウジング一式	Front Housing Assembly
※ 9		マウントステー(4個)	Mount Stay (4pcs.)
※ 10	74004090	フロートゴム(8個)	Rubber (8pcs.)
11		フロートワッシャ(4個)	Washer (4pcs.)
12		フロートねじ(4個)	Screw (4pcs.)
13		フロントプレート	Front Plate
14		フロントハウジングサポート	Front Housing Support
15		ブーリー(大)	Pulley (L)
16	74004096	ベルト	Belt
17		ロングステー(2個)	Long Stay (2pcs.)
18		ショートステーB(2個)	Short Stay-B (2pcs.)
19		ショートステーA(2個)	Short Stay-A (2pcs.)
20		ミドルハウジング一式	Middle Housing Assembly
21		キーフランジセット	Key Flange Set
22		ミドルプレート	Middle Plate
23		ミドルハウジングサポート	Middle Housing Support
24		モーターブーリーナット	Motor Pulley Nuts
25		ブーリー(小)	Pulley (S)
26		モーターブーリーコレット	Motor Pulley Collet
27		モーターブーリースペーサー	Motor Pulley Spacer
28		モーター取付ねじ(4本)	Motor Retaining Screw
29		モーターブレード	Motor Plate
※ 30	51020140	OMA-4043-1160	OMA-4043-1160
※ 31	74004086	フロントマウントB	Front Mounting Plate-B
※ 32	74004111	リアマウントセット	Rear Mounting Plate

*印以外のパートは修理での対応とさせていただきます。

改良のため予告なく仕様等、変更することがあります。

The specifications are subject to alteration for improvement without notice.

■ OMA-4043-1160 分解図&部品表 EXPLODED VIEW & PARTS LIST



No.	品名コード Code No.	品 名	Description
※ 1	74004074	スクリューセット	Screw Set
※ 2	74004075	フロントカバー	Front Cover
※ 3	74004006	ペアリング (1個)	Bearing (1pc.)
※ 4	74004076	ステーター 一式	Stator Assembly
※ 5	74004077	ローター 一式	Rotor Assembly
※ 6	74004078	リアカバー	Rear Cover

*印以外のパートは修理での対応とさせていただきます。


改良のため予告なく仕様等、変更することがあります。
The specifications are subject to alteration for improvement without notice.

モーターリダクション&モーターサイズ表/スペック表
Motor Reduction Motor Specifications and Dimensions Chart

項目	Item	単位: unit	OMR-4043-172	OMA-4043-1160
外径	Outside diameter	mm	W60xH90 ※1	Ø39.5
本体長さ	Body length	mm	135.2 ※2	81.0
極数	Poles		4	4
シャフト直径	Shaft diameter	mm	Ø8	Ø5
シャフト長さ	Shaft length	mm	46.9 ※3	21
重量	Weight	g	625	390
リード線長さ	Lead wire length	mm	110	110
リード線太さ	Lead wire gauge		Ø0.38x15	Ø0.38x15
コネクタ凸	Male connector	mm	付属無し(not included)	付属無し(not included)
定格電圧	Rated voltage	V	37	37
定格電流	Rated current	A	80	80
最大電流(5秒)	Maximum current (5 seconds)	A	125	125
無負荷電流	No-load current	A	1.9	1.9
相間抵抗	Phase resistance	mΩ	13.2	13.2
相間インダクタンス	Phase Inductance	μH	18.9	18.9
最大効率	Maximum efficiency	%	—	92以上
KV値	KV	rpm/V	172	1160
巻き数	Turns	T	3	3

※1 フロントマウントを除く
without Front Mounting Plate
※2 マウント面～モーター後端
from Mounting surface to Motor end
※3 マウント面～シャフト先端
from Mounting surface to Shaft tip

OMR-4043-172 尺寸図(単位mm) Dimensions (mm)



小川精機株式会社

〒546-0003 大阪市東住吉区今川3丁目6-15
電話 (06)6702-0225 (代) FAX (06)6704-2722
URL : http://www.os-engines.co.jp

O.S.ENGINES MFG.CO.LTD.

6-15 3-Chome Imagawa Higashisumiyoshi-ku
Osaka 546-0003, Japan TEL. (06) 6702-0225
FAX. (06) 6704-2722

© Copyright 2014 by O.S. Engine Mfg. Co., Ltd. All rights reserved. Printed in JAPAN.

60070980 082104